

Montageschablone

für Durchbrüche im 50°Nord Schlafboard
60 x 60 mm Durchgriff-Maß

- 1 Trägerpapier abziehen und die Schablone an der gewünschten Stelle, VON UNTEN, auf die Filzoberfläche des Schlafboards aufkleben.

Warum von unten?

Nur von unten können Sie sehen, ob die Einbauten ggf. mit anderen Bauteilen, wie z.B. dem Dachrahmen kollidieren.

Bevor Sie bohren oder Sägen, legen Sie das Board mit der aufgeklebten Schablone in Ihren Dachdurchstieg ein. Kontrollieren Sie, ob die Position tatsächlich Ihren Wünschen entspricht und ob der Ausschnitt nicht mit anderen Bauteilen kollidiert. Erst dann mit den nächsten Schritten fortfahren.

- 2 Startbohrung (S) vorbohren (3-4mm)
- 3 Startbohrung (S) auf 8mm aufbohren
- 4 Stichsägeblatt an der Startbohrung (S) eintauchen und entlang der Sägelinie ausschneiden.

Benötigte Werkzeuge:

- Akkuschauber oder Bohrmaschine
- 3mm Bohrer
- 8mm Bohrer
- Stichsäge
- Inbusschlüssel

