



VanEquip

## VanEquip - Fensterpacktasche mit Rückwand für California Beach, Multivan, Caravelle

### Pflegehinweise:

Die Fensterpacktasche besteht aus einem leicht zu pflegenden Kunstleder. Zur Reinigung genügt klares Wasser. Auf keinen Fall aggressive chemische Substanzen einsetzen! **Die Fensterpacktasche ist nicht Waschmaschinen- bzw. Trocknergeeignet!**

**Packmaß:** 83 x 50 x 18 cm  
**Gewicht:** 5 kg  
**Farbe:** silber, anthrazit  
**Material:** Kunstleder, Outgard-Gewebe

### Wichtige Sicherheitshinweise:

Vanshower übernimmt bei Schäden, die infolge falscher Montage, unsachgemäßem Gebrauch, Transport oder durch ungeeignete Instandhaltung der Rückenlehntasche keine Verantwortung. Dieser Ausschluss gilt nicht bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit.

Die Stautasche ist nicht 100%ig wind- und wasserfest! Stellen Sie niemals Koch-, Feuer- oder Heizkörper in unmittelbarer Nähe der Stautasche auf!

Falls Sie Fragen oder Anregungen zu unseren Produkten haben, schicken Sie uns bitte eine E-Mail. Aktuelle Informationen finden Sie außerdem auf unserer Website [www.vanshower.de](http://www.vanshower.de). Hier finden Sie auch weiteres praktisches Camping-Zubehör.

Technische Änderungen vorbehalten



VanEquip

VanEquip ist neben VanShower eine eingetragene Marke der Mayr Planen und Zelte e.K. in Aichach.



VanShower

**VanShower / VanEquip**  
Mayr Planen und Zelte e.K.  
Flurstraße 69  
D-86551 Aichach  
Germany

Tel: +49 8251 88942 0  
Fax: +49 8251 88942 29  
[info@vanshower.de](mailto:info@vanshower.de)

## Montageanleitung

### VanEquip – Fensterpacktasche mit Rückwand für California Beach, Multivan, Caravelle

Herzlichen Dank für den Kauf dieses VanEquip-Produktes. Bei korrekter Montage und richtiger Pflege werden Sie viel Freude an dieser ausgesprochen praktischen Stautasche haben.

Bitte lesen Sie vor der Montage zuerst die Anleitung sorgfältig durch, um sich mit der Handhabung der Stautasche vertraut zu machen.

### Mehr Stauraum im Van

Mit der praktischen Fensterpacktasche erhalten Sie mehr Stauraum für ihren VW T6 / T6.1. Die Tasche ist passgenau für das hintere Fenstere geeignet. An der Tasche befinden sich ein Tragegriff mit welchem sie auch außerhalb des Busses flexibel nutzbar ist. Sie können direkt beim Schlafen auf die Tasche zugreifen und haben Brille, Schlüssel und Handy oder eine Zeitschrift immer griffbereit. Die Tasche ist bis max. 25 kg belastbar



## Befestigung der VanEquip Fensterpacktasche

Das Rückwandpaneel ist für die linke oder rechte Seite geeignet.

1. Das Paneel wird hinter die obere Sonnenrollo Halterung geschoben. (Abb.1)
2. Wird das Sonnenrollo von oben geschlossen, werden die mitgelieferten Schaumstoffblöcke hinter das Sonnenrollo geschoben
3. Die Aluleiste wird hinter die Fensterverkleidung gesteckt, dazu die Paneele etwas nach oben drücken. (Abb.2)
4. Lösen Sie den Klettstreifen von der Oberseite der Rückwand. (Abb.3)
5. Nehmen sie nun die Tasche in einem ca.45 Grad Winkel, setzen sie die Oberseite der Tasche mittig an das Paneel und befestigen sie den zuvor gelösten Klettstreifen an der Oberseite der Tasche.
6. Drücken sie die Tasche gegen das Paneel und achten sie dabei das die Bodengleiter an der Unterseite der Tasche auf der Aluleiste aufliegen



Abb.1



Abb.2



Abb.3



Abb.4